

アンカーボルトとベースプレート

■ 用意する



- 1** アンカーボルトの埋込み位置を確認し、アンカーボルトの位置が与えられた位置に一致していることを確認し、位置を調整する。

■ 注意

設置のアンカーボルトの位置は、その位置を正確に確認してボルトの埋込み位置となり、この場合の位置は、アンカーボルトが埋め込まれる位置とする。

図 10-10 アンカーボルトの埋込み位置

