



○注意事項

- カーテンウォールの物入れ構成について、構造担当者との十分な協議を行う。
- PC取付部は、目的部内側の2次シールの施工性と確認を考慮して、FLより上に位置するよう取付ける。