


1. コンクリート盛てて仕上げ




2. 遮熱、樹脂系タイル張り、シート張りの



3. モルタル盛てて仕上げ



4. 樹脂タイル張り出し



□注意事項

・コンクリート盛てて仕上げは十分にコンパクションを行い、過度の浮き・沈みにならないようにする。

・表面の凸凹な起層を防ぐ。
(ひび割れ防止)

・遮熱・防水の多い層での樹脂系タイル張り、シート張りは工ボキシ樹脂系接着剤を用いる。

・下地の清掃と、過度な水めしを行う。

・モルタル盛てて仕上げとする場合は原則として、室内では1800mm内外ごと、屋外などは3600mm内外ごとに伸張帯を設ける。