


浴室 コニットバス

S=1:10, 1:30

R1-E0404



開口部断面図 S=1:10



開口部断面図 S=1:10

□注意事項

- ・コニットバス本体と壁面間の接着剤塗布に注意する。
- ・コニットバス本体と上階間の防水処理を徹底する。湿気による腐食は、腐食寸法を計測する。
- ・コニットバス開口部と床面との隙間を密着させる必要はない。スリットに接着剤を塗布する場合は注意する。