

图 2-1-1 内窗—门套节点详图 (1)



图 2-1-2 内窗—门套节点详图 (2)



图 2-1-3 内窗—门套节点详图 (3)



1. 窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。
2. 窗框与门套之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。
3. 窗框与玻璃之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。
4. 窗框与五金件之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。

图 2-1