

その他

■補修時のアンカーボルト



【注 意】 補修範囲が既存のアンカーボルトの位置が異なる場合、補修範囲の外側に埋込み型アンカーボルトを、補修範囲内を埋込み型アンカーボルトが通らない場合。

【注 意】

補修の範囲が既存のアンカーボルトの位置と異なる場合、

次の図



アンカーボルトの位置

【注 意】

補修の範囲が既存の位置と異なる場合、補修範囲内を埋込み型アンカーボルトが通らない場合は、埋込み型アンカーボルトの位置を既存の位置と異なる位置に設置する。